



این دستگاه جهت استفاده از بیسیمهای خودروئی بعنوان بیسیم استقرار ی طراحی و ساخته شده است. با در نظر گرفتن حفاظتهای اساسی برای دستگاه، امکان کار طولانی مدت با ضریب اطمینان بالا برای آن فراهم شده است. پائین بودن سطح ریپل و نویز کیفیت بالای ارتباط را تضمین میکند.

طرز استفاده : برای نصب بیسیم لازم است درب جعبه باز شود. با استفاده از پیچهای نصب که همراه تغذیه ارائه شده بیسیم را به براکت محکم کنید. کابل تغذیه بیسیم را با در نظر گرفتن قطبهای صحیح به خروجی "RADIO" محکم کنید (کابل استاندارد تغذیه بیسیم حدود 3 متر است که میتوان آن را کوتاه نمود). در صورت استفاده از باتری اسیدی پشتیبان 12V با در نظر گرفتن قطبهای صحیح آن را به ورودی "BATT" منبع تغذیه متصل کرده و کابل برق را به برق متصل کنید. در مدل میتر دار، ولت متر مقدار ولتاژ خروجی را نشان خواهد داد و در مدل بدون میتر، LED روشن شده و دستگاه آماده کار خواهد بود. در صورتیکه باتری پشتیبان به منبع تغذیه متصل شده باشد ولت متر ولتاژ باتری را نشان خواهد داد. در هنگام قطع برق، بیسیم با استفاده از باتری بکار خود ادامه خواهد داد. در هنگام برقراری مجدد برق، بیسیم بطور خودکار از برق تغذیه شده و باتری در حالت شارژ قرار میگیرد. آمپر متر دستگاه در هر دو حالت استفاده از برق یا باتری پشتیبان جریان مصرفی بیسیم را نشان خواهد داد. در صورت اتصال کوتاه شدن خروجی RADIO دستگاه جریان را محدود میکند. برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه سریعاً اتصال کوتاه را رفع نمائید. در صورتیکه در هنگام اتصال باتری به دستگاه به جهت قطبها دقت نشود و بطور معکوس وصل شود، فیوز مربوطه سوخته و دستگاه بیسیم را محافظت میکند. جهت تعویض آن با فیوز خودروئی 15 آمپر باید درب دستگاه باز شود.

✓ مشخصات فنی :

ولتاژ ورودی	200 - 240V/50 - 60Hz/3A
"RADIO"	13.8V/24A
"BATT"	13.8V/400mA/1A
حداکثر ریپل خروجی	150mVpp
رگولاسیون بار / خط	%0.6 / %2
محدوده دمای کاری	0 ~ +45 °C